

電腦及影音器材操作指引

液晶體投影機 遙控器

使用桌面電腦

步驟一：開啟桌面電腦的電源。

步驟二：1 按遙控器的 **ON/STANDBY** 鍵，開啟液晶體投影機，等 20 秒。

2 按 **INPUT** 鍵，目錄表便投射在銀幕上。

3 按 **▼** 鍵，選擇 **Computer (1)**。

4 按 **MENU/ENTER** 鍵確認，桌面電腦的畫面便投射在銀幕上。

步驟三：調節擴音器的 **桌面電腦** 旋鈕至合適音量。

步驟四：當使用完桌面電腦，請按遙控器的 **ON/STANDBY** 鍵 2 次，關掉液晶體投影機。

使用手提電腦

步驟一：連接 V G A 及聲音訊號線到手提電腦。

步驟二：1 按遙控器的 **ON/STANDBY** 鍵，開啟液晶體投影機，等 20 秒。

2 按 **INPUT** 鍵，目錄表便投射在銀幕上。

3 按 **▼** 鍵，選擇 **Computer (2)**。

4 按 **MENU/ENTER** 鍵確認，手提電腦的畫面便投射在銀幕上。

步驟三：調節擴音器的 **手提電腦** 旋鈕至合適音量。

步驟四：當使用完手提電腦，請按遙控器的 **ON/STANDBY** 鍵 2 次，關掉液晶體投影機。

使用錄影機

步驟一：1 按遙控器的 **ON/STANDBY** 鍵，開啟液晶體投影機，等 20 秒。

2 按 **INPUT** 鍵，目錄表便投射在銀幕上。

3 按 **▼** 鍵，選擇 **Video**。

4 按 **MENU/ENTER** 鍵確認，錄像的畫面便投射在銀幕上。

步驟二：按影像選擇器的 **影像** 鍵。

步驟三：插入錄影帶往錄影機內，再按 **PLAY** 鍵，
錄像的畫面便投射在銀幕上。

步驟四：調節擴音器的 **影像** 旋鈕至合適音量。

步驟五：當播放完畢，請按遙控器的 **ON/STANDBY** 鍵 2 次，
關掉液晶體投影機。

備註：

- 如需要技術支援，請致電 2 9 4 8 - 6 5 2 9 尋求協助。
- 當關掉液晶體投影機後，請待 **2分鐘** 冷卻時間，才可以重新啟動液晶體投影機。

