

洗衣機使用步驟



1. 按下兩個開關掣



2. 在此格內放進歐陸式洗衣機專用洗衣粉(即粗粒裝)



3. 在此格內可隨意放進衣物柔順劑



4. 在此格內可隨意放進漂白水



5. 按下三個按鈕



6. 左邊旋轉掣可調校溫度，零度為冷水，右邊旋轉掣請維持於此狀態



7. 請將此旋轉掣轉右至 32'，洗衣程序將於 32 分鐘內完成



8. 按右掣開始洗衣



9. 洗衣完畢後請稍待 1 分鐘，才按左掣開門

☺為保養洗衣機滾筒膠邊，洗衣後請讓機門開啓，待膠邊風乾後才關上機門，又或用乾布將膠邊輕輕印乾