




選擇電腦 / 影音訊號步驟

① 請先按 **AMX Control Panel SYSTEM ON** 鍵。

[1] 按遙控器的 **ON / STANDBY** 鍵一次，開啓液晶體投影機，等 **20 秒**（亮光）。

[2] 按 **INPUT** 鍵，目錄表出現在銀幕上。


[3] 按 ▼ 鍵，選擇 **Computer (1) / Video**。

如選擇 **Video** 請同時在 **AMX Control Panel** 按 **VHS / DVD** 鍵。

[4] 按 **MENU / ENTER** 鍵，確認選擇。

🔊 音量請在 **AMX Control Panel (VOLUME)** 調節。

🔴 關閉 液晶體投影機 請按(遙控器) **ON / STANDBY** 鍵兩下。



Selecting display signal source : **Computer / Video**

① Hold the **SYSTEM ON** button on the **AMX Control Panel**。

[1] Press **ON / STANDBY** one time on the **remote control**,
LCD Projector takes around **20 seconds** to warm up 。

[2] Press **INPUT** button, a list of input appear on the screen 。

[3] Press ▼ button to select **Computer(1) / Video** 。

If select **Video** , then press **VHS / DVD** button on the **AMX Control Panel**

[4] Press **MENU / ENTER** button , to confirm selection 。

🔊 Adjust the **AMX Control Panel (VOLUME)** to suitable volume 。

🔴 Turn-off the LCD Projector by press **ON / STANDBY** button ,
(Remote Control) two times 。